

サザンクス筑後 音響機材 一覧表

■小ホール 設備

主調整卓	YAMAHA M7CL-32	1	
プロセニアムスピーカー	ALTEC 3way	1式	
サイドカラムスピーカー	ALTEC 2way	2式	
シーリングスピーカー		12	1系統
ウォールスピーカー		12	1系統
ステージフロントスピーカー		3	1系統
運営スピーカー			楽屋・舞台袖・調光室・ピンルーム 同系統
ホワイエスピーカー			ホワイエ1系統
3点吊りマイクروفオンシステム		1式	手動巻き上げ型

■小ホール 移動機材

音響調整卓	YAMAHA LS9-32	1	
移動用スピーカー	ALTEC 937	2	2way, 300W, スタンド・フット
	ALTEC 938	2	同軸2way, 300W, フットモニター
	Electro Voice Sx300	2	2way, 300W
	RAMSA A80	2	2way, 80W
スピーカースタンド	Electro Voice 200T	4	φ35
	Electro Voice F200	2set	Sx300用フットアダプター
	PANASONIC W2-SS200	2	φ38
ワイヤレスマイク	SHURE 受信機ラック	1式	UA845, UR4D*3
	SHURE UA830WB	2	アンテナブースター, 同軸ケーブル*2
	SHURE UR2/SM58-JBX	6	B帯ハンドマイク
	SHURE UR1-JBX	6	B帯トランスミッター
	SHURE WL50	6	ラベリアマイクروفオン
	SHURE UAMS	6	ハンドマイクスイッチユニット
ダイナミックマイク	SHURE SM58	4	
	SHURE SM57	3	
	SHURE 565SD	2	
コンデンサーマイク	Audio Technica ATM33R	2	
	CROWN PCC160	4	
	SONY C-38B	2	
	Sanken CMS-2	1	3点吊り用M/Sマイクروفオン, マトリクスボックス含む
ダイレクトボックス	BOSS DI-1	2	
マイクスタンド	TAMA MS205	4	ブームスタンド
	K&M ST259	4	ショートブームスタンド
	RAMSA WN-510	4	フリーストップストレートスタンド
	RAMSA WN-5100B	4	中2段 フリーストップストレート
	Panasonic WN-172	4	卓上スタンド
録音再生機器	TASCAM SS-CDR200	1	CF/SD/CD
	TASCAM SS-CDR250N	2	SD/CD
	DENON DN-C620	2	CDプレイヤー
	TASCAM MD-350	2	MDレコーダー
	TASCAM 322	1	Wカセット
	TASCAM CD-A500	1	CD・カセット